



# BIOGENIK ESSENTIALS

## CrossGen PlayCharge

Compatible with Xbox Series X/S & Xbox One

ITEM NO. BGK374

### User Manual

Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

#### Package Contents:

- 1x 10-foot USB-C/Micro-USB 2-in-1 Charge Cable
  - 2x Battery Compartment Covers (1 black, 1 white) compatible with Xbox Series Controllers
  - 1x Battery Compartment Cover (black) compatible with Xbox One Controllers
  - 1x 1,200mAh Ni-MH Battery Pack compatible with Xbox Series & Xbox One Controllers
  - 1x Warranty Card
  - 1x User Manual
- If anything is missing, please contact the retailer or e-mail support@biogenikdesigns.com

#### Precaution & Maintenance:

Before use, please read the following important safety information. Following these simple guidelines will ensure trouble-free operation and optimal performance of the product and compatible electronic devices. Improper use may cause the product to stop working and may even cause serious injury to the user.

- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product for its intended purpose only.
- Failure to follow these directions may void the warranty.
- For indoor use only. Avoid exposure to external heat sources; direct, prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals; and moisture.
- Storage temperature should be between 41°F – 86°F (5°C – 30°C).
- Do not bend or crush the cable.
- Avoid pulling on the cable. Always grip the plug firmly when connecting/disconnecting the cable.
- Do not drop or subject the product to undue shock.
- Keep this product out of the reach of small children.
- Dispose of packaging material according to applicable local regulations.
- Do not attempt to service or disassemble. The unit is not user-serviceable.

Attempting to disassemble or service the unit could result in an electrical hazard, including injury from exposure to shock. If you experience problems with the unit, discontinue use and contact support for assistance. Attempting to open or service the unit voids all warranties, express or implied.

#### Overview:

This product is a Ni-MH battery pack, compatible with XBOX SERIES X/S & XBOX ONE Wireless Controllers. The battery pack features a built-in power management chip, built-in temperature protection, short circuit protection, reverse connection protection and overtime protection.

#### Product Specifications:

1. Input Voltage: 5V
2. Battery Capacity: 1200mAh
3. Output Voltage: 3V±5%
4. Charging Current: 400mA
5. Battery Charging Cut-Off Voltage: Greater than 2.91V
6. Temperature Protection: If the internal temperature of the battery is  $\geq 52^{\circ}\text{C}$ , it will stop charging;
7. A dead battery will take up to 5 hours to fully charge
8. USB-C charging cable with data transfer
9. Cable Length: 3M

#### FCC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



MADE IN CHINA

#### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by ONE or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



# BIOGENIK ESSENTIALS

## Ensemble PlayCharge multigénération

Compatible avec les consoles Xbox Series X/S et Xbox One

NO DE PRODUIT : BGK374

### Guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi un produit Biogenik. Lire entièrement les directives et les renseignements suivants. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin.

#### Contenu de l'emballage :

- 1 câble de recharge 2 en 1 USB-C/Micro-USB de 10 pi (3 m)
- 2 couvercles de compartiment de batterie (1 blanc, 1 noir) compatibles avec les manettes Xbox Series
- 1 couvercle de compartiment de batterie (noir) compatible avec les manettes Xbox One
- 1 batterie Ni-MH de 1 200 mAh compatible avec les manettes Xbox Series et Xbox One
- 1 carte de garantie
- 1 guide d'utilisation

S'il manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou envoyer un courriel à l'adresse support@biogenikdesigns.com

#### Précautions et entretien :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les renseignements concernant la sécurité suivants. Le respect de ces directives vous garantira une utilisation sans tracas et un rendement optimal du produit et des appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit et même causer des blessures graves à l'utilisateur.

- Ce produit est destiné à l'usage personnel non commercial.
- N'utiliser le produit qu'aux fins prévues.
- Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie.
- Utiliser à l'intérieur seulement. Éviter d'exposer le produit à des sources de chaleur externes, aux rayons directs du soleil pendant une longue période, à la poussière, à des produits chimiques corrosifs et à l'humidité.
- La température d'entreposage doit se situer entre 5 °C et 30 °C (41 °F et 86 °F).
- Ne pas plier ni écraser le câble.
- Éviter de tirer sur le câble. Toujours bien tenir la prise au moment de brancher et de débrancher le câble.
- Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
- Tenir ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- Jeter les matériaux d'emballage conformément aux lois locales applicables.
- Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. Ce produit ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Tenter de désassembler ou de réparer ce

produit pourrait entraîner des risques électriques, y compris provoquer des blessures en raison d'une exposition à un choc. En cas de problèmes, cesser d'utiliser le produit et communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Tenter d'ouvrir ou de réparer le produit annule toutes les garanties, expresses ou implicites.

#### Aperçu :

Ce produit est une batterie Ni-MH, compatible avec les manettes sans fil XBOX SERIES X/S et Xbox One. La batterie est dotée d'une puce de gestion de l'alimentation, d'une protection thermique, d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre les connexions inversées et d'une protection contre les délais d'attente intérieures.

#### Caractéristiques du produit :

1. Tension d'entrée : 5 V
2. Charge de la batterie : 1 200 mAh
3. Tension de sortie : 3 V±5 %
4. Courant de charge : 400 mA
5. Tension de coupure de la charge de la batterie : Supérieur à 2,91 V
6. Protection thermique : Si la température interne de la batterie est  $\geq 52^{\circ}\text{C}$ , le chargement cessera;
7. Une batterie déchargée peut prendre jusqu'à 5 heures pour se charger complètement
8. Câble de protection USB-C avec transfert de données
9. Longueur du câble : 3 M

#### ÉNONCÉS DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.



FABRIQUÉ EN CHINE

#### REMARQUES :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut être source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension. Vous pouvez essayer de corriger le problème en appliquant UNE ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.